



Sigma Hydrophob Aqua



Impregnat hydro i olejofobizujący



Zakres stosowania	Impregnat przeznaczony do hydrofobizacji i olejofobizacji podłoża mineralnych takich jak tynki cementowo-wapienne i cementowe, płyty włóknisto-cementowe, beton, cegła, kamień. Poprzez głębokie wnikanie i hydrofobizację powierzchni zabezpiecza je przed nasiąkaniem wodą, wpływem czynników atmosferycznych, osadzaniem się kurzu, a także przed zabrudzeniami olejopochodnymi (np. tłuszczami, olejami samochodowymi, tłustymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z emisji spalin samochodowych i przemysłu ciężkiego). Może być stosowany na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecany do klinkieru.
--------------------------	--

Główne zalety produktu	- głęboko penetruje podłoże - zabezpiecza przed tłustymi zanieczyszczeniami - zwiększa mrozoodporność—ogranicza brudzenie i porastanie ścian - zabezpiecza przed nasiąkaniem wodą - bezzapachowy - zapobiega powstawaniu plam i wykwitów solnych - umożliwia swobodną dyfuzję pary wodnej - ułatwia zmywanie zaprawy fugowej z klinkieru
-------------------------------	---

Kolorystyka	Transparentny
--------------------	---------------

Stopień połysku	Mat
------------------------	-----

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	0.90
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	16 h
Nanoszenie kolejnej warstwy, [h]	—	Po 16 h
Współczynnik przenikania pary wodnej	EN ISO 7783-2	V1
Przepuszczalność wody [kg/(m ² · h0,5)]	EN 1062-3	7.0

LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/h/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.
------------	---

Data ważności	24 miesiące od daty produkcji
----------------------	-------------------------------

Metoda aplikacji	Pędzel
-------------------------	--------

Rekomendowane narzędzia	Pędzel ławkowiec, pędzel płaski marki PROGOLD
--------------------------------	---

Wydajność normowa	Do 10 m ² /l (ok. 0,1 l/m ²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
--------------------------	--



Sigma Hydrophob Aqua



Impregnat hydro i olejofobizujący



Rekomendowana ilość warstw	1-2
Przygotowanie podłoża	Podłoża mineralne należy oczyścić z kurzu, mchów, porostów i wysuszyć. Należy usunąć wszystkie luźne części, umyć i odtłuścić. Powierzchnie okien i drzwi zabezpieczyć przed pochłapaniem, a w przypadku zabrudzenia natychmiast zmyć wodą. Impregnowanie może nieznacznie zmienić odcień lub uwydatnić kolor zabezpieczanego materiału.
Grunтовanie	Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Wyrób należy stosować w postaci handlowej – nie rozcieńczać. Wyrób należy nakładać na suchą powierzchnię pędzlem w takiej ilości, aby odpowiednia ilość preparatu była pochłaniana (bez zacieków na powierzchni). Zalecana ilość warstw 1-2. Kolejną warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej. Pędzle i pozostałe akcesoria malarskie natychmiast po zakończeniu malowania umyć wodą.
Dodatkowe informacje	Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +10 do + 30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%. W przypadku ochrony powierzchni poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody okres zabezpieczenia jest krótszy. Nie należy malować mocno rozgrzanych przez słońce powierzchni. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
PKWiU	20.30.11.0
Atesty	Wyrób posiada atest higieniczny Zgodna z PN-EN-1062-1
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl
Opakowania	10 L